

nextbau


SCHNELLEINSTIEG

MEINE EIGENEN DRUCKLISTEN



Drucken wie gewünscht!

Alle Drucklisten von nextbau können Sie nach Ihren Wünschen anpassen und um eigene Texte ergänzen. Sie können sogar Platzhalter – z.B. für den Namen des jeweiligen Bauherrn – verwenden.



Auswahl und individuelles Anpassen von Drucklisten

Drucklisten komfortabel bearbeiten

Druckeinstellungen

Drucklisten und Druckbausteine

- Kostenanschlag nach DIN 276
 - Leistungsverzeichnis Kalkulation
 - Angebot**
 - Blankett
 - Pauschalangebot
 - Details Kalkulation
 - Mengenermittlung Kalkulation
 - NU-Vergleich Kalkulation
 - EFB-Preis
 - Auftrag
 - Ausführung
 - Nachtragsnachweis
 - Rechnungslegung
 - Rechnung
 - Rechnungsübersicht
 - Druckbausteine
 - Kopfzeile (Hochformat)
 - Kopfzeile (Rechnung)
 - Kopfzeile (Querformat)
 - Fußzeile (Hochformat)
 - Fußzeile (Rechnung)

Angebot
 Druck das Leistungsverzeichnis als Angebot. Es enthält alle Positionen, Mengen, Einheitspreise und Gesamtbeträge.
 Benutzt folgende Bausteine:
 • Kopfzeile (Hochformat)
 • Fußzeile (Hochformat)
 • LV-Daten Kalkulation

Druckvorschau mit Musterdaten

So wird es aussehen. Vorschau anhand von Musterdaten.

Einstellungen

- Angebot.Absender Fensterschlag
- Angebot.Adresse Auftraggeber
- Angebot.Bauvorhaben
- Angebot.Datum
- Angebot.Einleitungstext
 - Sichtbar: Ja
 - Position.X: 20
 - Position.Y: 110
 - Breite: 183
 - Höhe: 15
 - Inhalt: Text bearbeiten
- Angebot.Firmenlogo
- Angebot.Freitextf
- Angebot.Freitext
- Angebot.Freitext
- Angebot.Meine
- Angebot.Seite
- Angebot.Titel
- Fußzeile.Dec
- Kopfzeile.D


Hier passen Sie die einzelnen Elemente der Druckliste an.

Hier wählen Sie die Druckliste, die Sie anpassen möchten

Sie können auch Druckbausteine anpassen.

Die gewählte Druckliste verwendet diese Druckbausteine.

Einzelne Elemente der Drucklisten nach Ihren Wünschen anpassen



Angebot.Einleitungstext	
Sichtbar	Ja
Position.X	20
Position.Y	110
Breite	183
Höhe	15
Inhalt	Text bearbeiten

Soll das Element gedruckt werden?

Abstände vom linken Rand (X) und oberen Rand (Y).

Vergrößern Sie einfach die *Höhe*, um Platz für mehr Text zu haben

Hier geben Sie Ihren individuellen Text ein.

Drucklisten mit Ihren eigenen Texten. Sogar mit Platzhaltern!

Text bearbeiten

Arial 10 F K U [P]

Sehr geehrte(r) {#AG.AnredeBrief#} {#AG.Nachname#},

wir freuen uns, Ihnen das gewünschte Angebot für Ihr Bauvorhaben {#BV.Bez#} unterbreiten zu können. Auf unsere schnelle und kompetente Ausführung können Sie sich jederzeit verlassen!

Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit telefonisch unter {#MeineFirma.Tel#} oder per E-Mail an {#MeineFirma.EMail#}. Wir freuen uns bereits darauf, von Ihnen zu hören!

Mit freundlichen Grüßen

Ok Abbrechen

Sie können sogar Platzhalter verwenden: einfach [P] klicken!

Platzhalter auswählen

- Auftraggeber
 - Firma 1
 - Firma 2
 - Vorname
 - Nachname**
 - Anrede Adresse
 - Briefanrede
 - Straße
 - PLZ
 - Ort
 - Postfach

Nachname
Nachname

Ok Abbrechen

Geben Sie einfach den Text ein, den Sie drucken möchten.

Einstellungen für LV-Daten auf Deckblatt und Folgeseiten

Wie Sie LV-Daten erst auf Seite 2 beginnen lassen...

Druckvorschau mit Musterdaten

Einstellungen

- ▼ Angebot.Absender Fensterumschlag
- ▼ Angebot.Adresse Auftraggeber
- ▼ Angebot.Bauvorhaben
- ▼ Angebot.Datum
- ▲ Angebot.Einleitungstext
 - Sichtbar Ja
 - Position.X
 - Position.Y
 - Breite
 - Höhe
 - Inhalt
- ▼ Angebot.Firmenlogo
- ▼ Angebot.Freitextfeld1
- ▼ Angebot.Freitextfeld2
- ▼ Angebot.Freitextfeld3
- ▼ Angebot.Meine Firmendaten
- ▼ Angebot.Seitenangabe
- ▼ Angebot.Titel
- ▼ Fußzeile.Deckblatt
- ▼ Kopfzeile.Deckblatt
- ▲ LV-Daten Kalkulation.Allgemein
 - Deckblatt Position.X [mm]
 - Deckblatt Position.Y [mm]
 - Deckblatt Breite [mm]
 - Deckblatt Höhe [mm]
 - Folgeseiten Position.X
 - Folgeseiten Position.Y
 - Folgeseiten Breite
 - Folgeseiten Höhe
 - Kurztext fett Ja

Wenn die LV-Daten nicht auf dem Deckblatt beginnen sollen, geben Sie für dieses Element einfach bei *Deckblatt Höhe* „0“ ein.

Einstellungen für den Druckbaustein LV-Daten

...und LV-Daten einfach „en bloc“ formatieren

Druckbaustein
LV-Daten
auswählen

Ordnungszahl (Pos.-Nr.)	Bezeichnung	Einheit	Preis EUR	Gesamt EUR
10	Rohbaustein Socklerplatz			
10.10	Außenstöße			
10.10.010	STL-Bau 2011-04 012 Mauerwerk Außenwand H bis 2,75m D 50cm KS L-R SFK12 RDK14 MG14 Maßeinheit der Außenwand, Höhe bis 2,75 m, Mauerwerkdicke 50 cm, Kalkulationsklasse 12, KS L-R, Festigkeitsklasse 12, Rohnichtklasse 14, Mauerwerk MG 14 a DIN V 18260, mit Stoßstreifenverankerung	m ²	52,10	1.563,00
10.10.015	5.000 m STL-Bau 2011-04 039 Schlitz nichttragende Trennwand Schlitz, Ausführung an nichttragender innerer Trennwand.	m	1,63	8,15
10.10.020	1.000 St STL-Bau 2011-04 034 Hainbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm Kornbohrung, untergrundtaube Ausführung, aus Mauerwerk aus Maßeinheit, Bohrungsdiameter über 50 bis 100mm, Bohrtiefe über 17,5 bis 20 cm, im Falle des Abbruchstiftes DIN 1055-1 119 mm, Ankerlänge über 2 m, Gefällebeton ist möglich, max. Gesamtlänge bis 4 m, abgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung auf LWK des AG Bau, die Entsorgung wird gesondert verregelt, Stoffe sind nicht gebrauchsfähig, nicht schadstoffbelastet, uneingeschränkter Einsatz gemäß Bauordnung z.B.		7,62	7,62
10.15	Summe Außenstöße			1.578,77
10.15.0010	5.000 m STL-Bau 2011-04 012 Schlitz schließen Mörtele MG14a Steine KS B 5-10cm T 5-10cm Schlitz schließen mit Mörtele MG 14 a und Steinen, Kalkulationsklasse 12, Festigkeitsklasse 12, Schlitzbreite über 5 bis 10 cm, Höhe bis 2,75 m, Ausführung im Wandbereich	m	2,96	14,80
10.15.0015	100.000 m ² STL-Bau 2011-04 013 Schalung Decke npl. GF-Schalungsgel. H 3,0 m Schalung Deckenplatte, Schalungsaufbau für Betonflächen ohne Ankerstiftung, aus GF-Schalungsgelassen DIN 6 0791, Höhe der Betonunterseite über 2 bis 3 m		27,14	2.714,00
10.15.0020	2.000 St STL-Bau 2011-04 013 Schalung Aussparung T bis 20cm 500-2500cm ²		22,05	44,10